

Габаритные и присоединительные размеры котлов FR25-3.0, FR25-4.0 и FR25-5.0

Таблица №1

Котел	A	B	C	D	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	Y	Z	b	t	Rd	Rd1	f	g	h	k	m	n	p
FR25-3.0	700	300	300	300	400	680	300	550	200	4470	2280	1030	2200	1530	2730	2450	1690	875	1250	405	480	880	2650	390	450	1400	400	4660	300	300	2550	650
FR25-4.0	800	300	300	300	400	680	300	550	200	4570	2480	1080	2200	1580	2780	2650	1840	920	1350	450	480	890	2730	435	500	1525	400	4760	300	350	2750	800
FR25-5.0	800	300	350	350	450	680	300	700	200	4870	2580	1080	2500	1580	3080	2750	1940	940	1400	460	480	890	3030	445	500	1600	400	5060	300	400	2850	800

Размеры штуцеров, патрубков и люков котла

Таблица №2

Котел	поз.1	поз.2	поз.3	поз.4	поз.5	поз.6	поз.7	поз.8	поз.9	поз.10	поз.11	поз.12	поз.13	поз.14	поз.15	поз.16	поз.17	поз.18	поз.19	поз.20	поз.21	поз.22	поз.23
FR25-3.0	G 1/2	G 1/2	G 3/4	Dy40	Dy420	320x420	220x320	Dy100	Dy25	Dy32	Dy20	Dy32	Dy100	Dy20	Dy32	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	Dy20	Dy20	Dy50	G 3/4
	поз.24	поз.25	поз.26	поз.27																			
	200x200	300x300	G 1/2	Dy50																			
FR25-4.0	поз.1	поз.2	поз.3	поз.4	поз.5	поз.6	поз.7	поз.8	поз.9	поз.10	поз.11	поз.12	поз.13	поз.14	поз.15	поз.16	поз.17	поз.18	поз.19	поз.20	поз.21	поз.22	поз.23
	G 1/2	G 1/2	G 3/4	Dy40	Dy420	320x420	220x320	Dy100	Dy25	Dy32	Dy20	Dy32	Dy100	Dy20	Dy32	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	Dy20	Dy20	Dy50	G 3/4
FR25-4.0	поз.24	поз.25	поз.26	поз.27																			
	200x200	350x350	G 1/2	Dy50																			
FR25-5.0	поз.1	поз.2	поз.3	поз.4	поз.5	поз.6	поз.7	поз.8	поз.9	поз.10	поз.11	поз.12	поз.13	поз.14	поз.15	поз.16	поз.17	поз.18	поз.19	поз.20	поз.21	поз.22	поз.23
	G 1/2	G 1/2	G 3/4	Dy40	Dy420	320x420	220x320	Dy100	Dy25	Dy32	Dy20	Dy32	Dy100	Dy20	Dy32	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	Dy20	Dy20	Dy50	G 3/4
FR25-5.0	поз.24	поз.25	поз.26	поз.27																			
	200x200	400x400	G 1/2	Dy50																			

Регулировка уровня

Таблица №3

Котел	x1	x2	x3	x4	x5
FR25-3.0	715	675	615	595	575
FR25-4.0	760	720	660	640	620
FR25-5.0	770	730	670	650	630