

Габаритные и присоединительные размеры котлов FR25-1.0 и FR25-2.0

Таблица №1

Котел	A	B	C	D	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	Y	Z	b	t	Rd	Rd1	f	g	h	k	l	m	n	p
FR25-1.0	680	300	150	150	300	360	370	300	3370	1830	830	1600	1680	450	1950	1280	755	975	275	480	630	2100	250	650	600	1075	3560	150	400	200	2100	500
FR25-2.0	750	300	300	180	400	460	420	300	3870	2080	1030	1800	1930	500	2200	1500	825	1100	355	480	630	2600	355	800	700	1225	4060	200	475	250	2350	600

Размеры штуцеров, патрубков и люков котла

Таблица №2

Котел	поз.1	поз.2	поз.3	поз.4	поз.5	поз.6	поз.7	поз.8	поз.9	поз.10	поз.11	поз.12	поз.13	поз.14	поз.15	поз.16	поз.17	поз.18	поз.19	поз.20	поз.21	поз.22	поз.23
FR25-1.0	G 1/2	G 1/2	G 3/4	Dy32	Dy420	320x420	220x320	Dy100	Dy25	Dy25	Dy15	Dy25	Dy50	Dy15	Dy25	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	Dy20	Dy20	Dy50	G 3/4
	поз.24	поз.25	поз.26	поз.27																			
	200x200	200x200	G 1/2	Dy50																			
FR25-2.0	поз.1	поз.2	поз.3	поз.4	поз.5	поз.6	поз.7	поз.8	поз.9	поз.10	поз.11	поз.12	поз.13	поз.14	поз.15	поз.16	поз.17	поз.18	поз.19	поз.20	поз.21	поз.22	поз.23
	G 1/2	G 1/2	G 3/4	Dy32	Dy420	320x420	220x320	Dy100	Dy25	Dy25	Dy15	Dy25	Dy65	Dy15	Dy25	G 1/2	G 1/2	G 1/2	G 1/2	Dy20	Dy20	Dy50	G 3/4
	поз.24	поз.25	поз.26	поз.27																			
	200x200	250x250	G 1/2	Dy50																			

Регулировка уровня

Таблица №3

Котел	x1	x2	x3	x4	x5
FR25-1.0	585	545	485	465	445
FR25-2.0	665	625	565	545	525