

## Котел ЗиОСаб-6000М (горелка модулируемая)

### *Примечание:*

Применение двухступенчатых горелок не рекомендуется.

*При комплектации котла горелкой со ступенчатым (дискретным) изменением мощности, горелка должна обеспечивать переключения ступеней (мощности) без полной остановки горелки.*

*При работе на мощности менее 50% (на малом горении для горелок со ступенчатым, дискретным изменением мощности) избегать циклов с погасанием горелки.*

*Рекомендуется применение горелок прогрессивно-двухступенчатых с плавной регулировкой мощности.*

*Рекомендуется применять горелку с диапазоном рабочего регулирования не менее 1:5, иметь ограничение максимальной мощности горелки до 5400кВт. , привод вентилятора с частотным регулированием, что исключает резкие старты при запуске горелки и переключении(увеличении или снижении) мощности.*

### *Внимание !*

*Комплектация (количество) погружных термостатов поз.1.2 зависит от типа применяемой горелки*